# Messtechnik, Übungsklausur 3, Prof. Helsper

## Christoph Hansen

chris@university-material.de

Dieser Text ist unter dieser Creative Commons Lizenz veröffentlicht.

Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Falls ihr Fehler findet oder etwas fehlt, dann meldet euch bitte über den Emailkontakt.

#### Inhaltsverzeichnis

Aufgabe 1	2
Aufgabe 2	2
Aufgabe 3	3
Aufgabe 4	3

C. Hansen 2

### Aufgabe 1

Die richtigen Antworten sind:

#### Aufgabe 2

a)

Wir haben eine Frequenz von  $f = \frac{1}{5\mu \rm s} = 200\, \rm kHz$ 

b)

Die effektive Spannung können wir dann nach folgender Formel bestimmen:

$$U^2 = \frac{1}{4} \cdot \left[ 3 \cdot 20^2 + 1 \cdot (40)^2 \right] = 1200 \,\text{mV}^2$$

$$\Rightarrow U = 34.6 \,\mathrm{mV}$$

c)

Das Gleichstrommessgerät müsste  $U = \frac{3 \cdot 20 - 60}{4} = 0 \,\mathrm{mV}$  anzeigen.

d)

Das Wechselstrommessgerät zeigt nur den Wechselanteil an:

Schritt 1 Wechselspannungseinkopplung, das macht den Gleichtaktanteil zu 0.

Schritt 2 Gleichrichtung


Schritt 3 arithmetischer Mittelwert 30 mV

Schritt 4 Multiplikation mit Formfaktor für Sinus

$$U_{\sim} = 1,11111 \cdot 30 = 33,33 \,\mathrm{mV}$$

### Aufgabe 3

a)



b)

$$I_1 = \frac{U_0}{R + \Delta R - \Delta R + R} = \frac{U_0}{2R} = I_2$$

Wir betrachten nun die Masche I:

$$\begin{split} 0 &= I(R - \Delta R) + U_B - I(R + \Delta R) \\ \Leftrightarrow 0 &= \frac{U_0}{2R} \cdot R - \frac{U_0}{2R} \cdot \Delta R + U_B - \frac{U_0}{2R} \cdot R - \frac{U_0}{2R} \cdot \Delta R \\ \Leftrightarrow U_B &= \frac{\Delta R}{R} \cdot U_0 \end{split}$$

c)

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \epsilon$$

$$\Leftrightarrow U_B = k \cdot \epsilon \cdot U_O$$

Für die Empfindlichkeit müssen wir nach  $\epsilon$  ableiten:

$$E = \frac{\partial U_B}{\partial \epsilon} = k \cdot U_0 = 2 \cdot 24 = 48 \,\mathrm{V}$$

## Aufgabe 4

a)

Der Widerstand  $R_3$  am Masseausgang des Transistor kompensiert den Biasstrom.

C. Hansen 4




Abbildung 1:  $U_1 = 51,875 \,\mathrm{mV}, U_2 = 900 \,\mathrm{mV}, R_1 = 10 \,\mathrm{k}\Omega$ 

b)

Zuerst bestimmen wir den Widerstand  $R_2$ :

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{U_2}{U_1}$$

$$\Leftrightarrow R_2 = \frac{900}{51,875} \cdot 10 = 173,5 \,\text{k}\Omega$$

Wir wissen, das bei der Grenzfrequenz die Verstärkung 1 ist. Darüber können wir nun die Kapazität  $C_2$  ausrechnen:

$$V = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_2} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_2}{R_1} - 1 = j\omega R_2 C_2$$

$$\Leftrightarrow C_2 = \frac{\frac{R_2}{R_1} - 1}{\omega R_2} = \frac{\frac{173500}{10000} - 1}{2\pi \cdot 0.5 \cdot 173500} = 30 \,\mu\text{F}$$

c)

Wir setzen in die Formel von b) ein:

$$V = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_2} = \frac{173500}{10000} \cdot \frac{1}{1 + 2\pi \cdot 50 \cdot 173500 \cdot 30 \cdot 10^{-6}} \approx 1,01$$